COMMANDE INTERNET

Clavier Casio SA-51



SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

COMMANDE INTERNET





Facile et ludique : le choix idéal pour votre premier clavier Un boîtier compact doté de magnifiques tonalités, rythmes et fonctions
32 mini-touches
Son ton précis le rend idéal pour les répétitions de chorale et de chant a cappella
Pas noté

74,20 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Les petites mains jouent facilement grâce aux 32 mini-touches
100 tonalités intégrées de haute qualité couvrant une large gamme d'instruments, dont le piano, les instruments à vent, les percussions et bien d'autres, issues d'échantillons d'instruments acoustiques
Appuyez sur les boutons de tonalité pour sélectionner directement les sons de piano, de trompette ou de tambour
50 schémas rythmiques de différents genres, notamment la pop, la ballade, la dance music et bien plus encore
10 chansons intégrées à écouter en même temps que vous jouez ou à couper pour jouer sans la mélodie

Chansons : Ode to Joy, Little Brown Jug, Minuet in G major, Twinkle, Twinkle Little Star, Yankee Doodle, The Nutcracker, Greensleeves, Jingle Bells, Silent Night, Joy to the World
Fonctions de performance utiles
Décalage d'octave : réglez la hauteur des notes au niveau des octaves pour couvrir un large éventail de registres
Accordage : réglez l'accord par incréments de 1 Hz en fonction des autres instruments ou voix
Transposition : haussez ou baissez les notes par demi-tons
Métronome : utile pour maintenir un rythme constant pendant que vous jouez
Réglage du tempo : modifiez le tempo du rythme et du métronome en fonction de la musique
Réverbération : ajoute un effet d'écho au son, ce qui confère des expressions musicales plus variées
Polyphonie de 32 notes maximum : les touches produisent un son uniforme lorsque de nombreuses autres notes sont jouées en même temps
Écran LCD : retrouvez toutes les informations utiles au même endroit

Boîtier portable de 446 mm x 208 mm x 51 mm
Alimentation par piles ou par adaptateur secteur (piles et adaptateur secteur vendus séparément)

Prises écouteurs/casque (mini jack stéréo)

- **Effets**

  Réverbération (Activé/Désactivé)

- **Décalage d'octave**

  -1 octave ~ 0 ~ +1 octave

- **Transposition**

  -12 demi-tons ~ 0 ~ +12 demi-tons

- **Contrôle de l'accordage**

  A4 = 416?440?465 Hz

- **Métronome**

  Son du rythme : Désactivé, de 1 à 9 (mesures), plage de réglage du tempo : 20 à 255

- **Affichage à cristaux liquides**

  Oui Type : Matrice de points

COMMANDE INTERNET